



**Uso Profissional**  
**Max Cleaner Bio**

**Solução biodegradável para limpeza por ultra-som**

**Modo de usar:**

Dilua o produto numa proporção máxima de 3 partes de água para uma de MAX BIO.  
Coloque a solução na cuba de limpeza.  
Para preservar a solução, efetue previamente uma limpeza externa do objeto a ser limpo.  
Mergulhe o objeto na solução, adicione o ultra-som e deixe o produto agir por 15 minutos.  
Retire o objeto da cuba e enxágüe-o com água limpa.  
Se necessário repita o procedimento de limpeza.  
Manter fora do alcance de crianças e animais.  
Não ingerir nem reaproveitar a embalagem.  
Evitar contato prolongado com a pele ou com os olhos.  
Em caso de contato com os olhos, lave-os com água corrente.  
Se ingerido provocar vômito e beber água.

**Composição:**

Tensoativos biodegradáveis