



Fazendo da química soluções.

● FICHA TÉCNICA ●

DETERGEL

NEUTRO

MS: 3.1516.0023

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

DETERGEL: desinfetante para uso hospitalar (superfícies fixas), indústria alimentícia e uso geral.

PROPRIEDADES:

DETERGEL reúne em um só produto as ações de limpeza e desinfecção.

DETERGEL é prático, eficaz e simples de usar.

DETERGEL possui ação bactericida extraordinariamente intensa frente a bactérias Gram-positivas; do mesmo modo microorganismo Gram-negativos são destruídos mesmo em diluições consideráveis de princípio ativo.

A ação bactericida do DETERGEL para uso hospitalar e indústria alimentícia, tempo de contato 10 minutos, diluição testada 1:50 conforme método n°. 65.3210.007 da Fundação Oswaldo Cruz.

Microorganismo Teste	Nº de Cilindros Negativos	Nº Cilindros Testados
* Pseudomonas aeruginosa	60	60
* Staphylococcus aureus	60	60
* Salmonella choleraesuis	60	60
* Escherichia coli	60	60

- Laudos CEPPA nos. 32626, 25264 e 25265

COMPOSIÇÃO:

Tensoativos, ácido oleico, essência.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

Aspecto: Líquido viscoso
Cor: Branco Leitoso
Peso específico (25°C): $1,00 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$
pH Concentrado (25°C): $6,00 \pm 0,50$
pH à 1% (25°C): $6,50 \pm 0,50$

APLICAÇÃO:

- Sanitários, vestiários, saunas, cozinhas, refeitórios, hospitais, hotéis, oficinas, bares, restaurantes, escolas, etc.

MODO DE USAR:

- Uso hospitalar e indústria alimentícia: Dilua uma parte do produto em 50 litros de água;
- Uso geral - restaurantes, escolas, igrejas, etc.: Dilua uma parte do produto em 100 litros de água;
- Aplique por pulverização ou esfrega.

EMBALAGENS: Bombonas de polietileno de alta densidade - capacidade 05 e 20 litros.

VÁLIDO POR: 24 meses a partir da data de fabricação.

PRODUTO DE USO INSTITUCIONAL.

Rev.: 003 - 03/02/04